

FATTURE PA

PC - STAMPANTI

SOFTWARE

ARREDO

WEB

Operazioni principali cassa MICRELEC

1 Emissione scontrino

Per emettere lo scontrino con una voce:

- digitare la cifra
- selezionare il reparto
- confermare l'emissione dello scontrino con il tasto "TOTALE CONTANTI" ("TOT 4" x bancomat)

Per emettere lo scontrino con più voci (scontrino multiplo o multi reparto):

- digitare la cifra (PASSO A)
- selezionare il reparto (PASSO B)
-ripetere i passi "A" e "B" per tutte le voci che si desidera inserire
- confermare l'emissione dello scontrino con il tasto "TOTALE CONTANTI".

2 Inserimento Codice Lotteria (emettere lo scontrino con pagamento "BANCOMAT")

- Premere **Shift** +  (inserire il codice lotteria, meglio con il lettore Barcode)
- Confermare con "TOTALE CONTANTI"

3 Annullo scontrino

Per annullare uno scontrino:

- cliccare "SHIFT"
- cliccare "J ANNULLA" o "ANNULLA DOC", **confermare la Matricola se richiesto con TOTALE CONT.**
- digitare numero chiusura (obbligatorio) (prime 4 cifre del Documento Gest. N. "0000-0000")
- confermare l'operazione con il tasto "TOTALE CONTANTI"
- digitare numero scontrino (ultime 4 cifre del Documento Gest. N. "0000-0000")
- confermare l'operazione con il tasto "TOTALE CONTANTI"
- digitare per ogni riga di scontrino da annullare cifra e reparto iva
- confermare l'annullamento dello scontrino con il tasto "TOTALE CONTANTI".

4 Chiusura di cassa (SHIFT poi AZZERAMENTO → TOTALE CONTANTI)

4 Cassa Hydra: Chiave fino ad AZZERAMENTO-Z → TOTALE CONTANTI)

5 Varie (se chiede "GIORNO Chiusura ? ...confermare "SI" < > e TOTALE)

- **Blocco Tastiera:** premete **CHIAVE**
- **Sblocco Tastiera:** premere "CL" fino a "Emissione Scontrino" poi "TOTALE Contanti"
- Ristampa **ULTIMI 10 SCINTRINI** : "premere SHIFT" → CHIAVE
- **Correzioni prima del "Totale Contanti"** usare i tasti "ANN. STORNO." (annulla tutto lo scontrino)
- **Verifica Rete** : premere chiave fino a "P" "PROGRAMMAZIONE" → totale → poi **CHIAVE** fino a **ETHERNET** → totale → poi **chiave** fino a "PRINT SETTING" → Totale
- **Livello Batteria** : Premere **SHIFT** poi **Chiave** (solo se installata - OPZIONALE)

CONFIGURAZIONE REPARTI | TASTI

REPARTO	LETTERA	REPARTO	LETTERA

TASTO "TOT 4" (B) = PAGAMENTO BANCOMAT/CARTA